



| Item no. | Heating element type |
|----------|----------------------|
| 141600 | 3kW incoloy |
| 141601 | 6kW incoloy |
| 141602 | 9kW incoloy |
| 141603 | 12kW incoloy |
| 141604 | 15kW incoloy |
| 141605 | 18kW incoloy |
| 141600T | 3kW titanium |
| 141601T | 6kW titanium |
| 141602T | 9kW titanium |
| 141603T | 12kW titanium |
| 141604T | 15kW titanium |
| 141605T | 18kW titanium |

Reservdelar / Spare parts

SVENSKA

SVENSKA

| | Pos | Benämning | Description | Reservdelsnr Spare part no |
|---|-----|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| A | 2 | <u>Utbytespatron:</u> | <u>Exchange heating element:</u> | se nedan see below |
| | 8 | O-ring | O-ring | |
| | 9 | O-ring | O-ring | |
| | 10 | Elpatron, se nedan | Heating element, see below | |
| | | Skrivar, 4st | Screws, 4pcs | |
| " | " | Incoloy 3kW | Incoloy 3kW | 632120 |
| " | " | Incoloy 6kW | Incoloy 6kW | 632121 |
| " | " | Incoloy 9kW | Incoloy 9kW | 632122 |
| " | " | Incoloy 12kW | Incoloy 12kW | 632123 |
| " | " | Incoloy 15kW | Incoloy 15kW | 632124 |
| " | " | Incoloy 18kW | Incoloy 18kW | 632125 |
| " | " | Titan 3kW | Titanium 3kW | 632130 |
| " | " | Titan 6kW | Titanium 6kW | 632131 |
| " | " | Titan 9kW | Titanium 9kW | 632132 |
| " | " | Titan 12kW | Titanium 12kW | 632133 |
| " | " | Titan 15kW | Titanium 15kW | 632134 |
| " | " | Titan 18kW | Titanium 18kW | 632135 |
| B | 5 | <u>Flödesvakt komplett</u> | <u>Flow switch complete</u> | 632000 |
| | 5a | Flödesvakt | Flow switch | |
| | 6 | Microbrytare | Micro switch | |
| | | Skrivar, 2st | Screws, 2pcs | |
| C | 13 | <u>Överhettningsskydd</u> | <u>Overheating limit control</u> | 632001 |
| | 14 | Överhettningsskydd 1-polig 60°C | Overheating limit control 1p 60°C | |
| | 15 | Mutter | Nut | |
| | | Skyddshuv | Protective hub | |
| D | 30 | <u>Anslutningar Ø50, 2-pack</u> | <u>Connections Ø50, set of 2</u> | 632136 |
| | 31 | Mutter | Nut | |
| | 32 | Kraghylsa | Socket | |
| | | O-ring | O-ring | |
| " | " | Anslutningar Ø1½", 2-pack | Connections Ø1½", set of 2 | 632164 |
| " | " | Anslutningar Ø1½" inv gänga, 2-pack | Connections Ø1½" internal thread, set of 2 | 632165 |
| E | 16 | <u>Termostat</u> | <u>Thermostat</u> | 632002 |
| | 18 | Termostat 0–45°C | Thermostat 0–45°C | |
| | 20 | Packning | Gasket | |
| | 21 | Skrivar, 2st | Screws, 2pcs | |
| | | Termostattratt | Knob | |
| F | 33 | Väggfäste hög 2st | Wall bracket high 2pcs | 632119 |
| | 34 | Skrivar, 2st | Screws, 2pcs | |

ENGLISH

ENGLISH

Запасные части

| | №. | Описание | № арт. |
|----------|----|---|----------|
| A | 2 | <u>Комплект датчика потока:</u> Уплотнение | см. ниже |
| | 8 | Уплотнение | |
| | 9 | Нагревательный элемент (см. ниже) | |
| | 10 | Винты, 4 шт | |
| “ | “ | Инколой 3кВт | 632120 |
| “ | “ | Инколой 6кВт | 632121 |
| “ | “ | Инколой 9кВт | 632122 |
| “ | “ | Инколой 12кВт | 632123 |
| “ | “ | Инколой 15кВт | 632124 |
| “ | “ | Инколой 18кВт | 632125 |
| “ | “ | Титан 3кВт | 632130 |
| “ | “ | Титан 6кВт | 632131 |
| “ | “ | Титан 9кВт | 632132 |
| “ | “ | Титан 12кВт | 632133 |
| “ | “ | Титан 15кВт | 632134 |
| “ | “ | Титан 18кВт | 632135 |
| B | 5 | <u>Комплект датчика потока:</u> Датчик потока | 632000 |
| | 5а | Микропереключатель | |
| | 6 | Винты, 2 шт | |
| C | 13 | <u>Реле защиты от перегрева</u> Модуль защиты от перегрева 1р 60°C | 632001 |
| | 14 | Гайка | |
| | 15 | Защитная крышка | |
| D | 30 | <u>Соединительная муфта Ø50</u> , 2 шт | 632136 |
| | 31 | Гайка | |
| | 32 | Втулка | |
| “ | “ | Соединительная муфта Ø1½”, 2 шт | 632164 |
| “ | “ | Соединительная муфта Ø1½” внутренняя резьба , 2 шт | 632165 |
| E | 16 | <u>Термостат</u> Термостат 0–45°C | 632002 |
| | 18 | Прокладка | |
| | 20 | Винты 2 шт | |
| | 21 | Руль | |
| F | 33 | Комплект кронштейнов высокий, 2 шт | 632119 |
| | 34 | Винты 2 шт | |